

メーカー名: ニッタン株式会社 **NITTAN**

<http://www.nittan.com/kojin/index.html>

商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報の停止方法 <small>※引きひもは、オプションの場合があります</small>	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
	KRG-2	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーッ! ピーッ!...」	【鳴動音】 「ピッ」 (約30秒間隔)	【鳴動音】 「ピッピッピッ」 (約8秒間隔)	【鳴動音】 「ピーッ! ピーッ!...」	2秒以上ボタンを 押してください	警報器を左に回して 取り外してください	①警報器と取付ベースを外します ②警報器の裏面にある電池収納部 より、アルカリ乾電池(四角型9V, 006P型)を取り外します
寸法: φ100mm										
	CRG-2	熱式 (定温式)		【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅			
寸法: φ100mm					電池寿命約2年 (使用環境により異なります)					
	KRG-1A	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーッ! ピーッ! ピーッ!」	【鳴動音】 「ピッ」 (約30秒間隔)	【鳴動音】 「ピッピッピッ」 (約8秒間隔)	【鳴動音】 「ピーッ! ピーッ! ピーッ!」	2秒以上ボタンを押す、 またはリングひもを 真下に引いてください	警報器を左に回して 取り外してください	①警報器と取付ベースを外します ②警報器側コネクタに差し込んで ある、電池側コネクタを外します ③専用電池を警報器から取り外し ます
寸法: φ100mm										
	CRG-1A	熱式 (定温式)		【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅			
寸法: φ100mm					電池寿命約10年 (使用環境により異なります)					
	KRG-1C	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ビュービュービュー」	【鳴動音】 「ピッ」 (約30秒間隔)	【鳴動音】 「ピッピッピッ」 (約8秒間隔)	【鳴動音】 「ビュービュービュー」	1秒程度ボタンを押す、 または引きひもを 真下に引いてください	警報器を左に回して 取り外してください	①警報器と取付ベースを外します ②警報器側コネクタに差し込んで ある、電池側コネクタを外します ③専用電池を警報器から取り外し ます
寸法: φ100mm										
	CRG-1C	熱式 (定温式)		【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅			
寸法: φ100mm					電池寿命約10年 (使用環境により異なります)					

メーカー名: ニッタン株式会社 **NITTAN**

<http://www.nittan.com/kojin/index.html>

商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報の停止方法 <small>※引きひもは、オプションの場合があります</small>	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
	KRH-1 KRH-1A KRH-1AS	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ビュービュービュー、 火事です。火事です。」 (女性の声と男性の声を繰り返す)	【鳴動音】 「ピッ、 電池切れです。」 (8秒周期×3回 :約1時間間隔)	【鳴動音】 「ピッピッピッ、 故障です。」 (8秒周期×3回 :約1時間間隔)	【鳴動音】 「ビュービュービュー、 火事です。火事です。」 (女性の声と男性の声を繰り返す)	1秒程度ボタンを押す、 または引きひもを 真下に引いてください	警報器を左に回して 取り外してください	①警報器と取付ベースを外します ②警報器側コネクタに差し込んで ある、電池側コネクタを外します ③専用電池を警報器から取り外し ます
寸法: φ100mm										
	CRH-1 CRH-1A CRH-1AS	熱式 (定温式)		【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅			
寸法: φ100mm					電池寿命約10年 (使用環境により異なります)					
	KRL-1	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ビュービュービュー、 火事です。(女性の声) 火事です。(男性の声)」	【鳴動音】 「ピッ、 電池切れです。」 (8秒周期×3回 :約1時間間隔)	【鳴動音】 「ピッピッピッ、 故障です。」 (8秒周期×3回 :約1時間間隔)	【鳴動音】 「テストします。」 「ビュービュービュー、 火事です。(女性の声) 火事です。(男性の声)」	1秒程度ボタンを押す、 または引きひもを 真下に引いてください	取付ベースの取り外し 用穴に指を入れ、押し つけながら左へ回して 取り外してください	①警報器と取付ベースを外します ②警報器側コネクタに差し込んで ある、電池側コネクタを外します ③専用電池を警報器から取り外し ます
寸法: φ100mm										
	CRL-1	熱式 (定温式)		【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅	【動作表示灯】 点滅		※設置後の場合 警報器を天井、または 壁に押しつけながら 左へ回してください	
寸法: φ100mm					電池寿命約10年 (使用環境により異なります)					
	KRJ-1M KRJ-1S (無線式連動型)	煙式 (光電式)	音声	《火災発生元》 【鳴動音】 「ピーヒューヒュー 火事です火事です」 【動作表示灯】 (赤)点滅	【鳴動音】 「ピッ 電池切れです」 (30分ごと)	【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分ごと)	【鳴動音】 「ピピ、○※番 ピーヒューヒュー 火事です火事です」	1秒程度ボタンを押す、 または引きひもを 真下に引いてください (火災警報音は5分間停止) ※連動先で操作した場合は 感知元は停止しません (故障、電池切れ、電波異常 警報音は24時間停止)	本体を設置面に 軽く押しつけながら、 左に回して取り外し てください	①警報器と取付ベースを外します ②警報器側コネクタに差し込んで ある、電池側コネクタを外します ③専用電池を警報器から取り外し ます
寸法: φ98mm										
	CRJ-1S (無線式連動型)	熱式 (定温式)		《連動先(他の部屋)》 【鳴動音】 「ピーヒューヒュー 他の場所で火事です」 【動作表示灯】 (橙)点滅	【動作表示灯】 (赤)1回点滅 (1分ごと)	【動作表示灯】 (赤)3回点滅 (1分ごと)	【動作表示灯】 (赤)点滅		本体を左へ回す	※○部は、テストした機器の 登録番号を鳴動します
寸法: φ98mm					電池寿命約10年 (使用環境により異なります)					